

Manual Instrucciones Medidor de Consumo Eléctrico Multifunción Modelo EMG-7

Lea detenidamente las siguientes instrucciones, antes de conectar este medidor de consumo a cualquier electrodoméstico.

ADVERTENCIA!

No conecte dos o más medidores de consumo entre sí!

IMPORTANTE

No conecte nunca al medidor, un electrodoméstico cuya intensidad sea superior a los 16 Amperios. Asegúrese siempre que la clavija de enchufe del electrodoméstico se halle totalmente introducida en la base de enchufe del Medidor. Si se precisa limpiar el medidor, desenchúfelo de la Red Eléctrica y límpielo con un paño seco.

FUNCIONES DE LAS TECLAS

1. **MODE**: Cambia el estado del Display
2. **SET**: Selecciona el precio con la tecla **UP**.
3. **UP**: Selecciona el precio en combinación con la tecla **SET**.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Visualización de la energía consumida.
2. Visualización y memorización de la energía consumida total acumulada.
3. Visualización y memorización del coste de la energía total consumida

LA INFORMACIÓN EN EL DISPLAY

Pulsando el botón **MODE** se muestran las siguientes informaciones:

W →KWh →PRICE →COST/KWH

1. Conectar en la base de enchufe el aparato a controlar y ponerlo en marcha, el Medidor mostrará la potencia real que éste consume.
2. Pulsar el botón **MODE** otra vez y soltarlo, el Medidor mostrará la energía consumida total acumulada **KWh**.
3. Pulsar el botón **MODE** otra vez y soltarlo, el Medidor mostrará el coste de la energía total consumida.
4. Pulsar el botón **MODE** otra vez y soltarlo, el Medidor mostrará el coste del KW/Hora **COST/KWH**.

AJUSTE DEL PRECIO DE COSTE DEL KWH

1. Pulsar el botón **SET** cuando la pantalla se halle en modo **COST/KWH**, los dígitos del primer **COST/KWH** parpadean, pulsar el botón **UP** para fijar el coste.
2. Pulsar el botón **SET** otra vez y soltarlo, los dígitos del segundo **COST/KWH** parpadean, pulsar el botón **UP** para fijar el coste.
3. Pulsar el botón **SET** otra vez y soltarlo, los dígitos del tercer **COST/KWH** parpadean, pulsar el botón **UP** para fijar el coste.
4. Pulsar el botón **SET** otra vez y soltarlo, los dígitos del cuarto **COST/KWH** parpadean, pulsar el botón **UP** para fijar el coste.
5. Pulsar el botón **SET** otra vez y soltarlo, podrá moverse el decimal del coste introducido **COST/KWH** parpadean, pulsar el botón **UP** para fijar el coste.

BORRADO DE LOS DATOS

Pulsar y mantener pulsado el botón **MODE** durante 5 segundos, se borrarán los datos introducidos correspondientes a **KWH**, **PRICE** (Precio) y (Coste) **COST/KWH**.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Alimentación | 230V~50Hz |
| Intensidad máxima admisible | 16A, 3680W |
| lectura mínima mostrada en display | 0.1W |
| Precisión en la medición de la potencia | +/-1% o +/-1W(0-100W); +/-1%(100-3600W) |
| Precisión en la lectura de la potencia | +/-1% |
| Potencia mínima mostrada en el display | 0.01KWH |
| Selección cantidad de potencia acumulada | 0.00-9999.99KWH |
| Selección Precio | 0.00-9999 |
| Consumo de Energía de reserva | <0.5W |
| Temperatura de funcionamiento | +5°C to +40 °C |